

ATS (INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA)

NITRO[®]
MACHINERY

Modelos:
NIT-ATSBOX-220V y NIT-ATSBOX-110V




ESCANEA EL CÓDIGO
VIDEO EXPLICATIVO DE
INSTALACIÓN



CONEXIÓN DEL GENERADOR Y DEL ATS A LA RED ELÉCTRICA DEL EDIFICIO

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



DATOS GENERALES

Características

El NIT-ATSBOX (Interruptor de Transferencia Automática): es un equipo automático que revisa cuál voltaje está activo y selecciona cuál enviar hacia la casa:

- **Fuente primaria:** Red eléctrica (CFE).
- **Fuente secundaria:** Generador.
- **El NIT-ATSBOX es un puerto de control de baja tensión (señales) que permite:**

- Arranque/parada automática del generador.
- Monitoreo de estatus (Encendido, Trabajando y Error).
- Sincronización con el generador y red eléctrica para cambio de fases de alimentación segura.

